ROSEBAY

HANDLEIDING

Rosebay Torso Dildo

Twee openingen, één torso en 3,65 kilo aan mogelijkheden.

18+

NEEM EEN DUIK IN HET DIEPE.

Handleiding torso dildo

In deze handleiding lees je hoe je de Rosebay Torso Dildo gebruikt, schoonmaakt en bewaart, en vind je alle maten op een rij. Er zit geen motor of batterij in, dus je hoeft niets op te laden of in te stellen.

Inhoud

Lees dit eerst 2

Zo gebruik je je torso 3

Specificaties 3

Schoonmaken en bewaren 4

Vragen en garantie 4

Lees dit eerst

- Bewaar deze handleiding, dan kun je alles later nog eens nakijken.
- Dit product is alleen voor volwassenen van 18 jaar en ouder.
- Stop meteen als je iets vervelends voelt of als het product beschadigd is.
- Niet gebruiken tijdens een zwangerschap of bij een medische aandoening.

Zo gebruik je je torso dildo

Twee openingen, twee soorten plezier en genoeg gewicht om uit zichzelf stil te blijven liggen, alleen of samen. Je hebt er dus geen hand voor nodig, en jij bepaalt het tempo.

- Zoek van tevoren een stevige, vlakke plek. Met 3,65 kilo zet je hem niet even snel ergens anders neer.
- Gebruik genoeg glijmiddel op waterbasis, want dat gaat goed samen met siliconen.
- De dildo en de anale opening zijn twee aparte plekken. Maak de torso dus schoon voordat je van de anale opening naar de dildo gaat.
- Hij is volledig waterdicht, dus schoonmaken met water is geen probleem.

Specificaties van de Rosebay Torso Dildo

Torso	30 cm breed, 29 cm hoog
Gewicht	3,65 kg
Dildo	19 cm lang, 5 cm diameter
Anale opening	16 cm inbrenglengte
Materiaal	Siliconen, buigzaam
Balzak	Ja
Zuignap	Nee
Waterdicht	Volledig waterdicht
Glijmiddel	Op waterbasis
Bediening	Met de hand, geen motor of batterij

Torso dildo schoonmaken en bewaren

Niet het spannendste deel van de avond, maar het is zo gedaan en de volgende keer hoef je er niet meer aan te denken.

1. Maak hem meteen na gebruik schoon met lauw water en pH-neutrale zeep. Doe de dildo en de anale opening allebei, ook als je er maar een hebt gebruikt.
2. Spoel de anale opening goed door en was de plooien van de balzak wat rustiger, want daar blijft zeep makkelijk hangen.
3. Droog hem met een schone, pluisvrije doek en laat hem daarna helemaal aan de lucht drogen. Liever een uur te lang dan een uur te kort.

- Bewaar hem droog en koel op een plek waar 30 bij 29 cm echt past, dus niet in de badkamer of in de zon.
- Laat hem niet tegen andere siliconen speeltjes aan liggen, want die kunnen aan elkaar gaan plakken. Een doek of hoes eromheen lost dat op.
- Gebruik geen alcohol, olie of schurende middelen.
- Gebruik hem niet meer als hij beschadigd is.

Vragen en garantie

Is je product defect? Dan geldt de wettelijke garantie, ook als je het al hebt uitgepakt of gebruikt. We kijken dan samen of repareren, vervangen of terugbetalen het beste past.

Kom je er niet uit? Mail dan naar info@rosebay.nl, dan kijken we met je mee.

Meer lezen? Bekijk de Rosebay Torso Dildo op rosebay.nl of lees alles over het schoonmaken van een torso.