ROSEBAY

HANDLEIDING

Rosebay Anaalvibrator met Cockring

Vibratie, stoten en rotatie in één. Meer beweging, minder kiezen.



18+

NEEM EEN DUIK IN HET DIEPE.

Handleiding anaalvibrator met cockring en afstandsbediening

In deze handleiding lees je hoe je de Rosebay Anaalvibrator met Cockring bedient, oplaadt en schoonmaakt, en wat je doet als hij niet reageert. Alles werkt met de afstandsbediening of de knop op het product, dus je hebt geen app of account nodig.

Inhoud

Lees dit eerst 2

Bedienen 3

Fijn en veilig gebruiken 3

Opladen 4

Specificaties 4

Schoonmaken en bewaren 5


Problemen oplossen 5

Vragen en garantie 5

Lees dit eerst

- Bewaar deze handleiding, dan kun je alles later nog eens nakijken.
- Dit product is alleen voor volwassenen van 18 jaar en ouder.
- Stop meteen bij scherpe pijn, gevoelloosheid, bloed of als het product beschadigd is.
- Niet gebruiken tijdens een zwangerschap of bij een medische aandoening.
- Niet gebruiken in combinatie met andere elektronische apparaten.
- Gebruik hem maximaal 30 minuten achter elkaar, zodat hij niet oververhit raakt.

Anaalvibrator bedienen



Aan- en uitzetten

- Houd de aan/uit-knop op het product 3 seconden ingedrukt tot het lampje blauw oplicht.
- Uitzetten doe je door de aan/uit-knop op het product of op de afstandsbediening 3 seconden ingedrukt te houden.

Met de afstandsbediening

- Met de plus- en minknop zet je de vibratie sterker of zachter.
- Druk kort op de aan/uit-knop om te pauzeren.

Op het product zelf

- Druk kort op de aan/uit-knop om te wisselen tussen de standen.

Anaalvibrator fijn en veilig gebruiken

Drie soorten beweging is veel om in een keer te proberen, dus begin rustig en zet hem pas sterker als dat fijn voelt. Niemand heeft haast.

- Gebruik flink wat glijmiddel op waterbasis en smeer opnieuw zodra het stroever gaat.
- De cockring moet je voelen, maar hij mag niet knellen. Er moet een vinger tussen de ring en je huid passen.
- Houd voor de cockring twintig tot dertig minuten aan als ruime bovengrens. Doe hem meteen af bij tintelingen, een doof gevoel, kou of een andere kleur.
- Deel je hem met iemand? Gebruik dan voor iedereen een nieuw condoom en maak hem daarna ook schoon.

Anaalvibrator opladen

- De oplaadpoort zit aan de zijkant van het product en herken je aan het icoontje.
- Gebruik alleen de meegeleverde USB-kabel.
- Volledig opladen duurt ongeveer 2 uur.
- Een knipperend lampje betekent dat hij aan het opladen is. Brandt het lampje constant, dan is hij vol.
- Laad hem het liefst na elk gebruik op, dan ligt hij de volgende keer meteen klaar.

Specificaties van de Rosebay Anaalvibrator met Cockring

Insteeklengte	13,5 cm
Diameter	3,5 cm
Cockring	3,5 cm doorsnede
Gewicht	280 g
Functies	10 vibratiemodi, 3 stootsnelheden, 360° rotatie
Bediening	Draadloze afstandsbediening of de knop op het product
Materiaal	Vloeibaar siliconenrubber, CE- en RoHS-gecertificeerd
Waterdicht	Volledig waterdicht (IPX7)
Geschikt voor	Anaal en vaginaal gebruik
Glijmiddel	Op waterbasis
Opladen	USB-kabel, meegeleverd

Anaalvibrator schoonmaken en bewaren

Niet het spannendste deel van de avond, maar het is zo gedaan en de volgende keer hoef je er niet meer aan te denken.

1. Maak hem na elk gebruik schoon met lauw water en pH-neutrale zeep.
2. Spoel hem af en droog hem goed met een schone, pluisvrije doek.

- Bewaar hem droog en koel in het bijgeleverde opbergdoosje, dus niet in de badkamer of in de zon.
- Gebruik geen alcohol, olie of schurende middelen.
- Gebruik hem niet meer als er iets beschadigd is of los zit.

Werkt je anaalvibrator niet? Zo los je het op

Vaak ligt het aan de batterij, dus begin daar.

Wat er gebeurt	Wat je kunt doen
Hij reageert niet	Laad hem op. Werkt hij daarna nog niet, houd dan de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt om hem te resetten.
De vibratie is zwak	Laad hem op en kijk of de afstandsbediening werkt.
Het lampje knippert rood	De batterij is bijna leeg. Laad hem meteen op.

Vragen en garantie

Is je product defect? Dan geldt de wettelijke garantie, ook als je het al hebt uitgepakt of gebruikt. We kijken dan samen of repareren, vervangen of terugbetalen het beste past.

Kom je er niet uit? Mail dan naar info@rosebay.nl, dan kijken we met je mee.

Meer lezen? Bekijk de Rosebay Anaalvibrator met Cockring op rosebay.nl, lees hoe je een anaal speeltje kiest of hoe strak en hoe lang een cockring mag zitten.